USB 3.0 A-Port:

RS-232 Connector:

RJ45 Connector:

CONNECTORS

English

EX-1315IS

DRIVER INSTALLATION

Serial RS-232

Windows 9.x/ ME/ 2000/ XP/ Vista/ 7/ 8.x/ 10/ Server 20xx

Windows will recognize a new "FT232R USB UART" and open the hardware assistant. Please choose manual installation and put the driver CD into your CD-ROM drive. Do not start the automatically search for the driver. Please select the correctly driver in the FTDI folder for your operating system (see picture).



CHECK INSTALLED DRIVER

Click at Start<>Run< then enter "compmgmt.msc" and click at >OK<. In the windows that open select >Device Manager<, Under "Ports (COM and LPT)" you should find one more new "USB Serial Port (COM2)" entry and also you will find under "Universeller Serieller Bus Controller" one new "USB Serial Converter". If you see this or similar entries the module is installed correctly

CHANGE PORT NUMBER (NOT WIN98 & ME)

If you like to change the port number for example COM3 to COM5, open the >Device Manager< click at >COM3<. >Settings< and then >Advance<. There you can choose between COM3 up to COM256.

LINUX

There are drivers available for Linux. The drivers are located in the folder "D:\USB to IO\FTDI\Linux x86 64" on the driver CD. They are supported by the most versions of Linux. Because each individual distribution and kernel version of Linux is different. sadly we cant provide a installation instruction. Please refer to the installation manual for standard I/O ports from your Linux version!

MAC

There are drivers available for MAC. The drivers are located in the folder "D:\USB to IO\FTDI\MAC OSX or Mac OS 9 8" on the driver CD. They are supported by the most versions of MAC OS, Because each individual version of MAC OS is different, sadly we cant provide a installation instruction. Please refer to the installation manual for standard I/O ports from your MAC OS version!

Ethernet LAN

Windows XP/ Vista/ 7/ 8.x/ 10

After the hardware installation Windows will recognize the device automatically and install the drivers. If the driver should not be installed automatically, please insert the Driver CD into your CD-Rom drive (e.g. Drive D:) and open the folder for your operating system which is in the folder "AX88179" (see picture).



Now start the "setup" file which is in the "AX88179" folder. Follow the installation instructions and complete the installation

CHECK INSTALLED DRIVER

Open the >Device manager<. Now you should see at "Ethernet Adapter" the following new entry:



ASIX AX88179 USB 3.0 to Gigabit Ethernet Adapter

If you see this or a similar information the device is installed correctly.



BESCHREIBUNG & TECHNISCHE DATEN

USB 3.0

Die EX-1315IS ist ein USB 3.0 HUB für bis zu 2 Endgeräte. Die EX-1315IS ist mit 2 USB 3.0 Ports für Endgeräte und 1 USB 3.0 Port für den Anschluss an den PC ausgestattet. Er unterstützt alle USB Anschlüsse von 1.1 bis 3.1. Über die externe Stromversorgung per Netzteil können an jedem Port 900mA zur Verfügung gestellt werden. Die EX-1315IS gewährleistet so eine sichere Datenübertragung und exzellente Performance von bis zu 5000Mbit pro Sekundel Er unterstützt den self powered und bus powered Modus.

Seriell RS-232

Die EX-1315 ist ein Modul zur Umsetzung von USB 3.0 auf eine RS-232 Schnittstelle (2.5KV Surge Protection und 15KV Optical Isolation) mit FIFO 16C550 Port für den Anschluss von High Speed Seriellen RS-232 Peripherie Geräten (z.B. Modem, Plotter usw.).

Ethernet LAN

Die EX-1315IS ist mit einem RJ45 Port ausgestattet. Die EX-1315IS ermöglicht Ihnen auf einfachste Weise Ihren Desktop PC oder Ihr Notebook in ein 10/100/1000Mbps Netzwerk einzubinden oder ein Endgerät anzuschließen. Die EX-1315IS gewährleistet eine sichere Datenübertragung und exzellente Performance von bis zu 5Gbit pro Sekunde auf der USB Schnittstelle! Der RJ45 Anschluss wird durch einen ASIX Chipset unterstützt.

Betriebssysteme:	WIN 9.x/ ME/ 2000/ XP/ Vista/ 7/ 8.x/ 10/ Server 20xx/ Linux/ MAC
Anseniusse.	1x RJ45 Ethernet Anschluss, 1x T-Block 7-48V, 1x 12V/3A Buchse
Lieferumfang:	EX-1315IS, Treiber CD, Anleitung, USB Kabel, Netzteil 12V/3A, DIN-RAIL Kit

CE / FCC / RoHS / WEEE X DE97424562 Zertifikate:

ANSCHLÜSSE

USB 3.0 B-Buchse:

GND_DRAIN StdB_SSTX+--------StdB_SSRX--____StdB_SSRX+ VBus

1

Achtung! Stecker niemals umgekehrt oder mit Gewalt einstecken.

12V/3A DC Buchse

After the hardware installation, the OS will recognize the device automatically and install the drivers

Open as sample the >Device manager< . Now you should see at "USB Devices" the following new entry: <Generic USB Hub>.





RJ45 Anschluss mit Status LED's

11111111

RJ45 Connector Pin Signal Pin Signal Pin Signal 1 BI DA+ Δ BI DC+ 7 BI DD+ 2 BI DD-BI DA-5 BI DC-8 BI DB+ BI DB-3 6

GND DRAIN

Serial 9 Pin D-SUB Connector

Pin

4

5

6

Signal

DTR

GROUND

DSR

Never connect power to GND it will destroy your Hardware!!!

Signal

CDC

RXD

тхр

ATTENTION !!!

StdA SSTX--

StdA SSTX+ ----

Pin

1

2

3

+7V ~ 24V T-Block



GND (Ground)

+7V ~ 24V

12 Volt Connector:



HARDWARE INSTALLATION

Because there are large differences between PC's, we can give you only a general installation guide for the EX-1315IS. Please refer your computers reference manual whenever in doubt.

2. When you are ready you can start your PC and continue with the point Driver Installation.

DRIVER INSTALLATION

USB 3.0

CHECK INSTALLED DRIVER

ATTENTION !!! Use only with included power supply!!!

1. Connect the EX-1315IS USB to the USB A-Port at the your PC.







Pin

7

8

9

Signal

RTS

CTS

RI

English

Vere 1.0 / 20.00.14

Deutsch

EX-1315IS

TREIBER INSTALLATION

Seriell RS-232

Windows 9.x/ ME/ 2000/ XP/ Vista/ 7/ 8.x/ 10/ Server 20xx

Windows erkennt automatisch einen neuen "FT232R USB UART". Legen Sie die Treiber CD in Ihr CD-ROM Laufwerk ein (z.B. Laufwerk D:). Lassen Sie nicht automatisch nach dem Treiber suchen. Sondern wählen Sie manuell in folgendem Ordner die Treiber für Ihr Betriebssystem aus (siehe Abbildung).



ÜBERPRÜFEN DES INSTALLIERTEN TREIBERS

Öffnen Sie den >GeräteManager<. Dort müssten Sie unter "Anschlüsse (COM und LPT)" ein neuen Eintrag "USB Serial Port (COM2)" und unter "Universeller Serieller Bus Controller" den Eintrag "USB Serial Converter" sehen. Wenn Sie diese oder ähnliche Einträge sehen, ist das USB Modul korrekt installiert.

ÄNDERN DER COM ADRESSE (NICHT UNTER 98 & ME)

Öffnen Sie den >GeräteManager< und klicken Sie z.B. auf >COM3< >Anschlusseinstellung< und >Erweitert<. Sie können dann zwischen COM3 und COM256 wählen!

LINUX

Die Linux Treiber befinden sich im Verzeichnis "D:\USB to IO\FTDI\Linux x86 64" auf der Treiber CD. Sie werden unter den meisten Linux Versionen unterstützt. Da sich die einzelnen Distributionen und Kernelversionen sehr voneinander unterscheiden, können wir Ihnen leider keine Installationsanweisung geben. Bitte halten Sie sich an die Installationsanweisung für USB Ports Ihrer Linux Version.

MAC

Die MAC Treiber befinden sich im Verzeichnis "D:\USB to IO\FTDI\MAC OSX oder Mac OS 9 8" auf der Treiber CD. Sie werden unter den meisten MAC OS Versionen unterstützt. Da sich die einzelnen Versionen voneinander unterscheiden, können wir Ihnen leider keine Installationsanweisung geben. Bitte halten Sie sich an die Installationsanweisung für USB Ports Ihrer MAC OS Version.

Ethernet LAN

Windows XP/ Vista/ 7/ 8.x/ 10

Nach Abschluss der Hardwareinstallation erkennt das Betriebssystem den EX-1315IS automatisch und installiert diesen! Falls die Treiber nicht automatisch installiert werden sollten, legen Sie nun die Treiber CD in Ihr CD-Rom Laufwerk (z.B. Laufwerk D:) ein und öffnen Sie den Ordner mit Ihrem Betriebssystem welches sich in dem Ordner "AX88179" befindet (siehe Abbilduna).



Starten Sie nun das darin befindliche "setup". Folgen Sie nun den Installationsanweisungen und schließen Sie die Installation ab.

ÜBERPRÜFEN DES INSTALLIERTEN TREIBER

Öffnen Sie den >Geräte-Manager<. Jetzt müssten Sie unter "Netzwerkadapter" folgenden Eintrag sehen:



🔮 ASIX AX88179 USB 3.0 to Gigabit Ethernet Adapter

3

Ist dieser oder ähnliche Einträge vorhanden, ist die EX-1315IS richtig installiert.



DESCRIPTION & TECNICAL INFORMATION

USB 3.0

Deutsch

The EX-1315IS is a plug & play high-speed USB 3.0 hub for 2 USB devices. The EX-1315IS provides 2 USB 3.0 ports for USB devices and 1 USB 3.0 port for PC. It uses data transfer rates up to 5000Mbit ansfer on each single port. Via a external powe 900mA on each USB port. He support bus po

Serial RS-232

The EX-1315I module for 1 RS-232 9 pin connector with 2 ion The USB to Serial module design utilizes

The EX-1315IS provides 1 RJ45 port. The EX-1315IS gives you an easy way to integrate your desktop PC or notebook into a 10/100/1000Mbps network or to connect a device. It supports all USB connections from 1.1 to 3.1. It provides a secure and very high data transfer on the USB 3.0 interface. It uses data transfer rates up to 5Gbit/s! The RJ45 port is supported by an ASIX

Compatibility:	USB 1.1, 2.0, 3.0 & 3.1 / TCP/IP 10/100/1000
Operating system:	WIN 9.x/ ME/ 2000/ XP/ Vista/ 7/ 8.x/ 10/ Server 20xx/ Linux/ MAC
Connectors:	1x USB 3.0 B-Port, 2x USB 3.0 A-Port, 1x 9 Pin D-SUB Connector,
	1x RJ45 Ethernet Connector, 1x T-Block 7-48V, 1x 12V/3A Connector
Extent of delivery:	EX-1315IS, Driver CD, Manual, USB Cable, Power Supply 12V/3A,
	DIN-RAIL Kit
Certificates:	CE / FCC / RoHS / WEFE TO DE97424562

CONNECTORS

USB 3.0 B-Port:



Attention! Never plug in with force or in wrong direction.

ANSCHI ÜSSE

USB 3.0 A-Buchse:

GND DRAIN StdA SSTX+ ----

Achtung! Stecker niemals umgekehrt oder mit Gewalt einstecken.

RS-232 Stecker:

	Seriell 9 Pin D-SUB Stecker								
15	Pin	Signal	Pin	Signal	Pin	Signal			
	1	CDC	4	DTR	7	RTS			
69	2	RXD	5	GROUND	8	CTS			
	3	TXD	6	DSR	9	RI			

RJ45 Anschluss:

RJ4	5 Anschl	uss			
Pin	Signal	Pin	Signal	Pin	Signal
1	BI_DA+	4	BI_DC+	7	BI_DD+
2	BI_DA-	5	BI_DC-	8	BI_DD-
3	BI DB+	6	BI DB-		

+7V ~ 24V T-Block:



GND (Ground) +7V ~ 24V

ACHTUNG

12 Volt Buchse:

 $\mathbf{\bullet}$

Nur zur Verwendung mit im Lieferumfang enthaltenem Netzteil!!!

HARDWARE INSTALLATION

Beachten Sie bitte die folgenden Installationshinweise. Da es große Unterschiede zwischen PC's gibt, können wir Ihnen nur eine generelle Anleitung zum Einbau der EX-1315IS geben. Bei Unklarheiten halten Sie sich bitte an die Bedienungsanleitung Ihres Computersystems.

- 1. Schließen Sie die EX-1315IS an eine USB 3.0 A-Buchse Ihres PC's an
- Jetzt können Sie Ihren PC starten und mit dem Punkt Treiber Installation fortfahren. 2

TREIBER INSTALLATION

USB 3.0

Alle Betriebssysteme

Nach Abschluss der Hardware Installation erkennt das Betriebssystem den EX-1315IS automatisch und installiert diesen.

ÜBERPRÜFEN DES INSTALLIERTEN TREIBER

Öffnen Sie den >Geräte-Manager<. Jetzt müssten Sie unter "USB Geräte" folgenden Eintrag sehen: <Generic USB Hub>.

Ethernet LAN

chipset.

patibility:	USB 1.1, 2.0, 3.0 & 3.1 / TCP/IP 10/100/1000
rating system:	WIN 9.x/ ME/ 2000/ XP/ Vista/ 7/ 8.x/ 10/ Server 20xx/ Linux/ MAC
nectors:	1x USB 3.0 B-Port, 2x USB 3.0 A-Port, 1x 9 Pin D-SUB Connector
	1x RJ45 Ethernet Connector, 1x T-Block 7-48V, 1x 12V/3A Connector
nt of delivery:	EX-1315IS, Driver CD, Manual, USB Cable, Power Supply 12V/
ificates:	CE / FCC / RoHS / WEEE 🕱 DE97424562



