



*Illustration: KW 3000 – JK-3000-2*

*Illustration non contractuelle*

## Clavier sans fil, silencieux avec layout complet

Le clavier sans fil CHERRY KW 3000 offre un layout complet, avec curseur et pavé numérique. Vous pouvez l'installer rapidement et facilement grâce à la fonction Plug & Play. Il suffit d'insérer le nano-récepteur USB fourni dans le port USB du terminal. La technologie radio 2,4 GHz assure une transmission fiable et sans interférence avec une portée allant jusqu'à 10 mètres.

Ce clavier a été conçu avec simplicité et clarté : en plus des touches F1 à F12, 4 touches de raccourcis vous permettent d'accéder rapidement à la calculatrice, aux e-mails, au navigateur Internet et au mode Veille. Vous pouvez télécharger gratuitement le logiciel CHERRY KEYS pour personnaliser d'autres touches. Vous pouvez également vérifier à tout moment le niveau de charge des piles qui s'affiche juste au-dessus des touches supplémentaires.

Equippé de touches silencieuses et résistantes, il vous permet d'écrire rapidement et avec précision. Avec sa fiabilité et sa durée de vie exceptionnelle de 10 millions de frappes par touche, le clavier sans fil CHERRY KW 3000 est le meilleur accessoire informatique sur le long terme.

L'homologation GS garantit un niveau de sécurité maximal. La base antidérapante du clavier assure une excellente stabilité sur le poste de travail, même lorsque les deux pieds sont dépliés et que le clavier se trouve en position surélevée.

En résumé, le clavier sans fil CHERRY KW 3000 présente de nombreuses fonctionnalités qui font de lui un clavier à la fois performant et fiable : facilité d'installation, facilité d'utilisation et résistance sur le long terme.

## Points forts

- Clavier plat sans fil avec curseur et pavé numérique
- Touches silencieuses et résistantes sur le long terme
- Jusqu'à 10 millions de frappes par touche
- 4 touches de raccourcis (calculatrice, e-mail, navigateur Internet et mode Veille)
- Installation Plug & Play via le port USB (nano-récepteur USB)
- Technologie radio 2,4 GHz (portée de 10 m) quasiment sans aucune interférence
- Indicateur d'état de charge des piles
- Pieds d'appui robustes et dépliables pour le réglage de la hauteur
- Base antidérapante
- Logiciel gratuit CHERRY KEYS pour personnaliser les touches
- Homologation GS pour un maximum de sécurité

## Clavier sans fil

### Caractéristiques techniques

#### Disposition des touches (pays ou langue) :

selon le produit, voir le tableau « Variantes »

#### Couleur du boîtier :

Noir

#### Poids (produit) :

env. 502 g (clavier avec pile), env. 1,5 g (récepteur)

#### Poids total (avec emballage) :

env. 702 g

#### Portée sans fil :

env. 10 m

#### Plage de fréquences :

2.400 GHz - 2.4835 GHz

#### Température de stockage :

-20 °C à +65 °C, humidité max. de l'air 85 %

#### Température de service :

0 °C à +50 °C, humidité max. de l'air 85 %

#### Consommation - clavier :

max. 40 mA

#### Consommation - récepteur :

max. 75 mA

#### Raccordement :

USB

#### Homologations :

- c-tick
- cULus
- CE
- FCC
- TÜV-Süd/GS
- UKCA
- Windows Hardware Compatibility

#### Configuration système requise :

Prise USB (type A)

#### Contenu livré :

- Clavier
- Récepteur
- Pile (1 x AA)
- Mode d'emploi

#### Dimensions du produit :

Clavier :

env. 458 x 170 x 20 mm

Récepteur :

env. 18 x 13 x 5 mm

#### Dimensions de l'emballage :

env. 474 mm x 205 mm x 26 mm

#### Fiabilité :

- MTBF > 45.000 heures

#### Clavier :

- Technologie de touches : LPK
- Durée de vie des touches standard : > 10 millions de frappes
- Nombre de touches : En fonction du produit, voir tableau
- Nombre de touches supplémentaires : 4

#### Conditionnement :

Nombre de produits par carton : 10

Nombre de cartons par palette : 30

Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques et de possibilités de livraison. Les informations techniques se rapportent uniquement à la spécification des produits. Les caractéristiques des produits ne sont pas garanties.

# CHERRY KW 3000

Clavier sans fil



## JK-3000xx-2 (Noir)

	Nom du produit	Référence	Code EAN	Disposition (pays ou langue)	Clavier Couleur de boîtier	Nombre de touches
1	CHERRY KW 3000	JK-3000DE-2	4025112109812	Allemagne	Noir	105 + 4
2	CHERRY KW 3000	JK-3000ES-2	4025112109850	Espagne	Noir	105 + 4
3	CHERRY KW 3000	JK-3000EU-2	4025112109836	US-International	Noir	104 + 4
4	CHERRY KW 3000	JK-3000FR-2	4025112109829	France	Noir	105 + 4
5	CHERRY KW 3000	JK-3000GB-2	4025112109843	UK	Noir	105 + 4

Pour connaître les versions disponibles dans votre pays, veuillez contacter votre support CHERRY local ou votre CHERRY partenaire commercial.